

WhiteBrown
ELECTROMAGNET

TIRE-BOUCHON

TB 213



MODE D'EMPLOI
USER MANUAL

FRANÇAIS

WHITE & BROWN vous félicite d'avoir choisi ce produit
et vous remercie de votre confiance.


Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité. Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur facilité d'utilisation et dans l'objectif constant de vous apporter complète satisfaction.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement cette notice avant la première utilisation de l'appareil.

- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants ou de personnes irresponsables.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Utiliser l'appareil uniquement pour des usages domestiques, et uniquement pour de l'alimentation, conformément aux indications de ce mode d'emploi.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec les accessoires qui lui sont associés.
- ATTENTION : l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

DESCRIPTION




UTILISATION



1 - Découper l'opercule avec le coupe capsule (en le tournant autour de la bouteille).



2 - Poser le tire-bouchon autour de la bouteille et tenir fermement les poignées (levier en bas).



3 - Actionner le levier vers le haut.



4 - La lame est complètement rentrée dans le bouchon.



5 - Actionner le levier vers le bas, afin de retirer le bouchon. Retirer le tire-bouchon de la bouteille.

6 - Pour enlever le bouchon, tenir les poignées fermées et actionner le levier vers le haut en dehors de la bouteille. Le bouchon sortira sans aucun effort.

WEB

01/09 - V1